

PAIGALDUSPROFIILIGA RULOO (vedruga ruloo) PAIGALDAMINE



Kinnita kandurid seinale või lakke soovitud kohtadele. Kanduri pikem osa peab olema suunatud ülespoole. Kinnita ruloo asetades paigaldusprofiili alaserv kanduri alaserva taha ja lükka ruloo kinni.